



Elektronický zámek HOME 2

Váš zámek je vyráběn dle nejvyšších standardů. Prosím, nastudujte manuál, než začnete.

Seznamte se se signály, které zámek vydává

- Každé stlačení tlačítka je potvrzeno zvukovým a světelným signálem
- Dvojitý signál indikuje, že poslední zadání kódu bylo platné
- Dlouhé pípnutí indikuje, že poslední zadání kódu bylo neplatné

Bezpečnostní upozornění:

Všechny kódy by měly být bezpečně uloženy. Nepoužívejte osobní data (např. narozeniny, telefonní čísla apod.) jako kód. Změňte tovární kód před používáním trezoru.

U klávesnice se baterie nachází vespod klávesnice.

Baterie

Série signálů při otevření indikuje, že baterie je slabá a musí se vyměnit.

!Používejte pouze 9V ALKALICKÉ nebo LITHIOVÉ baterie!

Recyklujte staré baterie.

Otevření trezoru

- Vložte kód (tovární kód je 1-2-3-4-5-6) - ozvou se dvě pípnutí
- Pokud trezor neotevře během cca 3 vteřin, zámek se uzamkne automaticky.
- Pokud vložení kódu selhalo, počkejte 20 vteřin před dalším vložím.
- Tři dlouhá pípnutí indikují, že zámek je zablokovaný. Pust'te kliku a kód vložte znovu.

Časová prodleva

Pokud je časová prodleva aktivní, doba čekání začíná po vložení jednoho platného kódu. Během této doby světlo bliká každé dvě vteřiny. Po vypršení čekací doby začne zámek vydávat krátká pípnutí každé dvě vteřiny, které indikují, že čeká na zadání platného kódu k otevření trezoru - okno pro otevření.

Hodnoty časové prodlevy se dají změnit pomocí hlavního kódu, ale pouze v okně pro otevření.

Ochrana proti manipulaci

Poté, co se čtyřikrát po sobě vloží nesprávný kód, klávesnice se uzamkne na 5 minut. Během této doby způsobí jakékoliv zmáčknutí klávesy dlouhý signál. Po vypršení doby a vložení dalších dvou nesprávných

kódu znovu začne běžet 5-ti minutová doba uzamknutí klávesnice.

Změna kódu - funkce 0

1. Vždy nejprve otevřete trezor, než změníte kód.
2. Zmáčkne te a držte na klávesnici číslo [0] dokud neuslyšíte dvojitý signál. Světlo svítí během následujících akcí.
3. Zadejte starý kód (dvojitý signál)
4. Zadejte nový kód (dvojitý signál) a znovu zadejte nový kód (dvojitý signál)

Diagnostika klávesnice - funkce 5

Pokud si myslíte, že zámek nefunguje správně, můžete využít funkce diagnostiky.

1. Vyměňte baterii za novou 9V Alkalickou baterií.
2. Zmáčkne te a držte na klávesnici číslo [5] dokud neuslyšíte dvojitý signál. Světlo svítí během následující akce.
3. Zadejte kód přesně v této formě [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [0]
 - Dvojitý signál po každé klávese - Elektronika kláves a zámku je v pořádku.
 - Dlouhý signál po nějaké klávese - V elektronice může být nějaká porucha.

Přidání druhého otevíracího kódu - funkce 1

1. Zmáčkne te a držte na klávesnici číslo [1] dokud neuslyšíte dvojitý signál. Světlo svítí během následujících akcí .
2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
3. Zadejte druhý otevírací kód (dvojitý signál) a znovu zadejte druhý kód (dvojitý signál)
 - V případě chyby při zadání počkejte 10 vteřin a začněte znovu.
 - Všechny kódy mohou být změněny jednotlivými uživateli.
 - Všechny kódy musí být odlišné.

Smazání druhého otevíracího kódu - funkce 3

Ke smazání kódu ho nepotřebujete znát. Pozice kódu bude vyčištěna a bude možné zadat nový kód.

1. Zmáčkne te a držte na klávesnici číslo [3] dokud neuslyšíte dvojitý signál. Světlo svítí během následujících akcí.
2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
 - Dlouhý signál indikuje, že pozice byla volná.

Časová prodleva - funkce 9

Nastavení hodnot časové prodlevy je možné jen s hlavním kódem a pouze v okně pro otevření

1. Zmáčkne te a držte na klávesnici číslo [9] dokud neuslyšíte dvojitý signál. Světlo svítí během následujících akcí.
2. Zadejte hlavní kód (dvojitý signál)
3. Zadejte hodnotu časové prodlevy, od 00 do 99 minut, např. pět minut (05)
4. Zadejte hodnotu okna pro otevření, od 00 do 19minut, např. dvě minuty (02) - ozve se dvojitý signál
5. Potvrďte hodnoty (05 02) - ozve se dvojitý signál.
 - Zadáním hodnoty (00 01) deaktivujete časovou prodlevu.

Údržba

Zámek uvnitř dveří údržbu nepotřebuje, avšak zavírací mechanismus trezoru by měl být pravidelně kontrolován profesionály, podle frekvence používání. Klávesnici čistěte pouze vlhkou utěrkou a mírným mýdlem. Neaplikujte čisticí prostředky.