



NÁVOD K OBSLUZE

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Uschovávejte číselné kódy a rezervní klíče na bezpečném místě mimo trezor (nouzový zámek se nachází pod 4 bateriemi).
- Pro kódy nepoužívejte žádná osobní data (např. narozenin, čísla telefonu atd.).
- Pokud trezor nemá být po delší dobu používán, vyjměte prosím baterie.
- Pro hotelový provoz: viz přiložený zvláštní list (návod pro kódy hostů).
- Z bezpečnostních důvodů nemají zůstat naprogramovány uživatelský a generální kód, nastavené ve výrobním závodě..
- Pokud se vyskytnou otázky nebo problémy, obraťte se prosím na Vašeho obchodníka..

UVEDENÍ DO PROVOZU

Presunte vícko celní krytky s logem Point-Safe doprava.

Vložte 4 bateriových clánku LR6/AAC/ 1.5V/Alkaline.

UPOZORNĚNÍ: Pokud by baterie byly příliš slabé, zobrazí se na displeji „Lo Batt“.

V takovém případě je nutno vyměnit všech 4 bateriových článků. Prosím, dbejte na likvidaci bateriových článků, odpovídající požadavkům životního prostředí.

OTEVŘENÍ TREZORU

Stiskněte tlačítko „Enter“. Zadejte **uživatelský kód (nastavení z výrobního závodu: 168)** a stiskněte tlačítko „Enter“. Dveře se silou pružiny otevřou samy.

UZAVŘENÍ TREZORU

Dvere se uzavrou automaticky po stisknutí tlačítka „Close“.

Upozornení: Pokud by dvere byly zablokovány nejakou prekážkou, zobrazí se informace „BLOCK“. Trezor v takovém případě nelze uzavřít. Odstraněte prekážku a pokuste se o uzavření znova.

PROGRAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

Dveře musí být otevřené a uzavírací čepy musí být zasunuté.

Stiskněte tlačítko „Enter“, na displeji se zobrazí „Code“, zadejte Váš nový uživatelský kód (1-6 místný), stiskněte tlačítko „Enter“ a potom tlačítko „Close“. Dveře se uzavřou automaticky.

CHYBNÉ ÚDAJE

V uzavřeném stavu nepřijme trezor žádné chybné údaje.

Na displeji se v takových případech zobrazí „ERROR“ a ozvou krátké zvukové signály.

Při třetím chybném pokusu uzavře elektronika trezor na dobu 5 minut.

Po této době je možno trezor otevřít jak generálním kódem, tak také správným uživatelským kódem.

Zadáte-li nedopatréním chybné číslo, můžete tento zadáný údaj smazat stisknutím tlačítka „Close“.

NASTAVENÍ ČASU

Uzavírací čepy musí být vysunuty. Po stisknutí tlačítka „SET“ začne blikat indikace hodin. Stiskněte tlačítko „H/M“ a přidržte je tak dlouho dokud se nezobrazí požadovaná hodina. (Hodinový údaj: A= 1-12 / 1-12 hodin; P= 1-12 / 13-24 hodin). Po stisknutí tlačítka „SET“ začne blikat indikace minut. Stiskněte opět tlačítko „H/M“ a přidržte je tak dlouho dokud se nezobrazí požadovaná minuta. Pro potvrzení zadaných údajů stiskněte tlačítko „SET“.

INSTALACE

Pro dosažení nejvyššího stupne zabezpečení musí být Trezor pomocí šroubu a hmoždinek pevně ukotven zády nebo dnem k pevné části budovy.

OTVÍRÁNÍ TREZORU GENERÁLNÍM KÓDEM

Stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte **generální kód (nastavení z výrobního závodu: 12345678)** a stiskněte tlačítko „Enter“. Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpočítává se 10 sekund. Po proběhnutí této doby se krátce zobrazí uživatelský kód a dvere se otevrou automaticky.
UPOZORNĚNÍ: Aby mohl být trezor uzavřen, musí být znova zadán nebo naprogramován uživatelský kód (viz programování uživatelského kódu).

PROGRAMOVÁNÍ GENERÁLNÍHO KÓDU

Dvere musí být otevrené a uzavírací cepy vysunuty. Stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte **generální kód** (nastavení z výrobního závodu 12345678), a stiskněte tlačítko „Enter“ (.) Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpočítává se 10 sekund. V průběhu této doby stiskněte znovu tlačítko „Enter“. Zadejte nyní nový generální kód (8 místný), stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte znovu nový generální kód a stiskněte tlačítko „Enter“. Pokud se na displeji zobrazí „Good“, prezvala elektronika nový kód do paměti.

Nastavení pro hotely

Prípadné použití v „hotelovém provozu“ musí být prenastaveno generálním kódem.
Dvere musí být otevrené a uzavírací cepy vysunuty. Stiskněte tlačítko „Enter“, zadejte Váš **generální kód (8-mi místný) a znova stiskněte tlačítko „Enter“**. Zobrazí se informace „PASS 1“ a odpočítává se 10 sekund. V průběhu této doby zadejte kód „16805“ a k prenastavení stiskněte „Enter“. Zobrazí se informace „SET-05“. Pokud nyní zustanou dvírka otevřena déle než 5 minut, musí být znova zadán uživatelský kód. Chcete-li trezor nastavit zpět do „normálního provozu“, postupujte jak je uvedeno výše a místo kódu „16805“ zadejte kód „16800“. Zobrazí se informace „SET-00“. Platnosť uživatelského kódu je nyní i pri otevrených dvírkach casove neomezena.
Návod k obsluze pro hotelové hosty je priložen v balení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení : 4 kusů bateriových článků LR6/AA/ 1, 5V (Alkaline)
Pracovní rozsah: Relativní vlhkost 20%~95% – nekondenzující.

