

EM015, ES020

Otevřete pomocí továrního kódu

Stiskněte tlačítko „start“, na obrazovce uvidíte „.....“ Zadejte výrobní kód 1 2 3 4 5 6, na obrazovce se nyní zobrazí „open“
Otočte rukojeť doprava než zmizí slovo „open“
Změňte tovární kód ihned po obdržení trezoru!

Změna kódu

Je možné nastavit 2 osobní kódy
Po změně kódu nezapomeňte vyzkoušet kód s otevřenými bezpečnostními dvířky

První kód

Zadejte aktuální kód a otevřete dveře

Stiskněte bílé tlačítko „memory“, tlačítko je umístěno na vnitřní straně dveří

Stiskněte 1 pro zadání kódu a stiskněte tlačítko „start“

Zadejte nový 6místný kód, na obrazovce se objeví **Again in**
Zadejte tento nový kód znovu, na obrazovce se zobrazí In1
Kód je přijat

Druhý kód

Zadejte aktuální kód a otevřete dveře
Stiskněte bílé tlačítko „memory“ jednou, tlačítko je umístěno na vnitřní straně dveří
Stiskněte 2 pro zadání kódu a stiskněte tlačítko „start“
Zadejte nový 6místný kód, na obrazovce se objeví **Again in**
Zadejte tento nový kód znovu, na obrazovce se zobrazí In2
Kód je přijat

Skrytí viditelného kódu na displeji

Před zadáním kódu stiskněte dvakrát tlačítko „Start“

Zamykání klávesnice

Stiskněte a podržte klávesnici po dobu 3 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí **act**

Odblokování klávesnice

Stiskněte a přidržte klávesnici po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí **dAct**

Výměna baterií: Když se na displeji zobrazí Lo-Bat Posuňte kryt pro baterie vpravo od klávesnice
Vyměňte baterie za 4 nové 1,5 V alkalické baterie
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
Po výměně baterií se ujistěte, že zámek funguje před zavřením dveří.